



家用  
滅火筒的  
**ABC**

如果正確使用，手提滅火筒可以挽救生命和財產 — 它可以撲滅或控制火勢直至消防及緊急服務處人員抵達 (Fire & Emergency Services)。

只有在以下情況俱備時才可以試圖滅火：

- 每一個人都已離開，或正在離開屋子，而另外有人在打911給消防局。
- 火勢很小，沒有蔓延，而煙或熱力都不造成威脅。
- 你的滅火筒和你想撲滅的火的種類相同。
- 你有信心可以滅火，而你又熟悉如何使用滅火筒。

**記著：不要被火困住。時常把你的背部向著沒有阻塞的出口。**



**注意：在使**

# 如要操作你的滅火筒，記著 “PASS” 這英文字

## **P** – 拔出 (Pull)

### 安全

針，如有需要，將安全針扭動，以打開鎖著的手柄。



## **A** – 向下對準 (Aim)

把滅火器噴咀或喉咀對準火源的底部。(與火保持安全距離。)



## **S** – 按壓 (Squeeze)

手柄，從上向下壓盡以釋放滅火劑。



## **S** – 橫掃 (Sweep)

把噴咀或喉咀從一邊掃往另一邊，橫掃火的底部。假若火再次燃燒，再噴上滅火劑。



**永遠不可用背部向著火 – 即使你以為它已熄滅，它可能再次燃燒。**

## 你的家中可能遇到三類典型的火警。

(確定你有適合的滅火筒去撲滅適合類型的火。)

**A類**：普通可燃物品的火警，牽涉到木、布、紙和塑膠等。

**B類**：易燃液體和氣體的火警，牽涉到汽油、煮食油、丙烷等。

**C類**：帶電的電氣的火警，牽涉到生電電力，例如電動工具、線路、保險絲箱、電視、電腦等。

一隻標籤為**ABC**的滅火筒是多用途滅火筒 (multi-purpose extinguisher)，可以用於所有三種類型的火警。



**閱讀說明標籤：發生緊急  
事故時不是找出如何使用  
滅火筒的時候。**

## 滅火筒的大小

手提滅火筒是以它們可以處理的火警的大小來評定功率的。這功率會標明在滅火筒的標籤上 — 例如**2A:10B:C**。

功率的數字愈大，它能撲滅的火也愈大。在滅火筒上尋找ULC標籤 (Underwriters Laboratories of Canada)。在一般家庭使用的，我們建議選用一隻多用途 (multipurpose (ABC)) 滅火筒，功率是2-A 10-B,C或3-A 40-B,C。

## 局限

重要的是要知道滅火筒原意不是用以對付大型火警的。一隻滅火筒可以在六至十秒這樣短的時間完全噴完。

## 安裝地點

把滅火筒安裝在當眼和容易取得的地點，接近出口和不要和可能發生火警的點相距十呎之內。不要把滅火筒收藏在貯物櫃或洗手盆下。

## 保養

每月檢查你的滅火筒一次，看看有沒有損壞，並確保它充滿了滅火劑。(詳情請查閱製造商的說明書。) 在每次使用後，滅火筒應該交由合資格的服務公司作跟進服務，即使滅火劑還沒有完全噴完。(在黃頁 (yellow pages) 查閱“滅火筒 (Fire Extinguishers)”一欄。



如需更多資訊，請聯絡

**密西沙加**

**消防及緊急服務處 (Mississauga  
Fire & Emergency Services)**

**公共教育科**

**電話905-896-5908**

或瀏覽我們的網站

**<http://www.mississauga.ca/fire>**

 **MISSISSAUGA**  
**Fire and Emergency Services**  
*Leading today for tomorrow*

